

SHERTRUCKMIX CONCENTRADOS UNIVERSAIS – 87.00.SW

Disque Lazzuril 0800 725 4200. Na Grande São Paulo ligue (11) 2168 4200.

Acesse nossa página: www.sherwin-auto.com.br

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Shertruckmix Concentrados Universais podem ser utilizados nas linhas Shertruckmix Sintético, Shertruckmix Sintético Industrial, Shertruckmix Poliuretano, Shertruckmix PU Acrílico, Shertruckmix PU P/ Frotas, Shertruckmix Epóxi e Shertruckmix Epóxi Industrial. O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

A linha Shertruck é recomendada para pintura geral ou parcial na reparação de veículos comerciais leves, vans, caminhões, ônibus, tratores, trens, manutenção leve de equipamentos, estruturas metálicas e implementos rodoviários e agrícolas.

COMPOSIÇÃO

Resina uréia-aldeído, pigmentos orgânicos e inorgânicos, ésteres e aditivos.

PRODUTOS DA LINHA

Shertruckmix – Concentrados		Shertruckmix Laranja Lead Free	SW848
Shertruckmix Preto	SW801	Shertruckmix Amarelo Médio Lead Free	SW849
Shertruckmix Amarelo	SW803	Shertruckmix Amarelo Ouro Lead Free	SW844
Shertruckmix Amarelo Médio	SW804		
Shertruckmix Amarelo Óxido	SW805		
Shertruckmix Azul	SW807		
Shertruckmix Azul Escuro	SW808		
Shertruckmix Amarelo Limão	SW811		
Shertruckmix Verde	SW815		
Shertruckmix Verm. Escarlata	SW816		
Shertruckmix Laranja	SW817		
Shertruckmix Vermelho Óxido	SW823		
Shertruckmix Violeta	SW825		
Shertruckmix Violeta Azulado	SW826		
Shertruckmix Vermelho	SW828		
Shertruckmix Preto Baixa Concentração	SW861		
Shertruckmix Verde Baixa Concentração	SW862		
Shertruckmix Verm. Baixa Concentração	SW863		
Shertruckmix Amarelo Baixa Concentra	SW865		
Shertruckmix Azul Baixa Concentração	SW867		

SHERTRUCKMIX CONCENTRADOS UNIVERSAIS – 87.00.SW

Disque Lazzuril 0800 725 4200. Na Grande São Paulo ligue (11) 2168 4200.

Acesse nossa página: www.sherwin-auto.com.br

CARACTERÍSTICAS

Pesar primeiramente os concentrados coloridos e homogeneizar.

Na sequência adicionar gradativamente o branco e o Clear da fórmula de cor e homogeneizar novamente.

Os concentrados podem ser utilizados em até 30% do total da fórmula.

Para as demais informações como preparação da superfície, catálise, aplicação ou secagem consulte a ficha técnica da base branca e do Clear da linha utilizada.

USO DE EPI



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto;
Utilizar luvas de borracha nitrílica e óculos de Segurança para manusear o produto;
Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear ou aplicar o produto.